AP コンプレッションテスター 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。 ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますようお願いい たします。

■製品仕様

AP コンプレッションテスター						
商品コード	0 0 8 2 2 7 4 4 0 3 2 0 6	商品型番	AP820320			
ホース長	3 0 0 mm	ゲージ重量	2 5 0 g			
ゲージ径	φ 7 0 mm	ゲージ精度	± 3 %			
対応プラグサイズ	M14-1. 25, M18-1. 5					
圧力測定範囲	$3\sim2$ 1 kg/cm², $3\sim2$ 0 Bar, $50\sim3$ 0 0 PSI					
最小目盛り	0.5 kg/cm², 1Bar, 10PSI					

※製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■付属品

 \cdot M18-1. 5P \vec{y} \vec{y} \vec{y} -×1

■商品特徴

- ・ガソリンエンジンの圧縮圧力を測定するテスターです。
- ・ホース長が300mmある為、プラグホールが深い車種でも対応することができます。また、プラグサイズM14とM18の2種類に対応することができます。

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、▲警告・▲注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。

本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。

⚠ 警告


この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- ・<u>エンジンのクランキング時に、プラグホールからガソリンが噴出する場合がありますの</u>で、火気のある場所では、絶対に作業しないでください。
- ・<u>エンジンのクランキング時に、回転するファンやプーリー等に手や指、本製品ホース、</u> プラグコード等が巻き込まれないよう、十分注意してください。
- ・必ず、測定範囲内で作業を行ってください。
- ・感電防止・電気回路保護の為、二次プラグコードのコイル側を抜いてください。
- ・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- ・本製品は自動車整備士または整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- ・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
- ・作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。また可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。
- ・作業中は必ず換気し、作業場の通気を良くしてください。
- ・作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に 引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
- ・作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防塵マスク、作業着を着用し作業を行ってください。
- ・雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は、行わないでくだ さい。
- ・高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が40℃以上に ならないよう注意してください。
- ・作業者以外は作業場に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがある ので近づけないよう、十分注意してください。
- ・本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
- ・使用目的以外では使用しないでください。
- ・本製品の取り扱いは慎重に行ってください。落としたりした場合は、必ず各部の異常を 確認してください。
- ・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。 絶対に自ら分解修理をしないでください。



この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

- ・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますようお願い いたします。
- ・本製品は、ディーゼルエンジン・ロータリーエンジンには使用できません。
- ・本製品で作業を行う際は、必ず2人以上で行ってください。
- ・測定要領、診断方法、良否判断については、各車輌の整備書等に従ってください。
- ・ホースをプラグホールに取り付ける際は、工具は使用せず手回しで取り付けを行ってく ださい。
- ・測定する前に、Oリングがプラグホールに密着し、隙間がないことを確認してください。
- ・クランキングは電力消費が大きい為、車輌のバッテリーが十分充電されている状態で、 行ってください。
- ・精密機器の為、落としたり乱暴に扱わないでください。



■使用前準備

- ・作業場所は整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
- ・圧縮圧力の測定方法は、作業を行う車輌の整備書等を良く確認し、記載されている指示 に従ってください。
- ・プラグホールのネジ径に合わせて、アダプターを付け替えてください。本製品で対応できるネジサイズは、M14-1.25とM18-1.5です。
- ・ゲージ内圧力が無いことを確認してください圧力が残っている場合は、リリースバルブ を押し、圧力を抜いてください。
- ・車輌のバッテリーが、満充電であることを確認してください。バッテリーが弱い場合は、 必ず充電を行ってから、測定作業を行ってください。

■使用方法

※あくまで参考使用方法です。必ず、整備書を良く確認してから作業を行ってください。

- 1.) エンジンを暖機運転させ、エンジンを暖めてください。走行直後等、エンジンが暖まっている状態では、暖機運転は不要です。この際、パーキングブレーキを引き、チェンジレバーをニュートラルにしてください。
- 2.) 測定中、燃料が供給されないよう燃料ポンプのヒューズを抜き、エンストするまでエンジンを始動させてください。この際、整備書等を参照し燃料ポンプのヒューズ位置を確認してください。
- 3.) エンジンの全気筒からプラグコードとプラグを取り外します。また、感電防止・電気 回路保護の為、二次プラグコードのコイル側を抜いてください。
- 4.) 測定するシリンダーのプラグホールに、本製品を取り付けます。この際、Oリングを しっかり密着させてください。また、本製品をプラグホールに取り付ける際は、工具 は使用せず手回しで取り付けを行ってください。
- 5.) 補助者は、車輌のアクセルを全開にし、数回クランキングをします。
- 6.) クランキング後、ゲージの針が値を示しているので、作業者は最大圧力値を読み取ります。プラグホールへの取り付けが不十分な場合は、正確な値が測定できません。
- 7.) 測定後は、リリースバルブを押しゲージ内圧力を抜いてください。ゲージの針が、0 の位置にあることを確認し、手順4.)~6.) を参照し、各気筒の測定を行ってくだ さい。

▲ 警告

- ・エンジンのクランキング時に、プラグホールからガソリン が噴出する場合がありますので、火気のある場所では、絶 対に作業しないでください。
- ・エンジンのクランキング時に、回転するファンやプーリー 等に手や指、本製品ホース、プラグコード等が巻き込まれ ないよう、十分注意してください。
- ・感電防止・電気回路保護の為、二次プラグコードのコイル 側を抜いてください。

⚠注意

- ・本製品をプラグホールに取り付ける際は、工具は使用せず手回しで取り付けを行ってく ださい。
- ・測定する前に、Oリングがプラグホールに密着し、隙間がないことを確認してください。
- ・クランキングは電力消費が大きい為、車輌のバッテリーが十分充電されている状態で、 行ってください。

※ゲージの読み取り方



単位: Bar(最小目盛: 1Bar)

単位: kg/cm²(最小目盛: 0.5 kg/cm²)

単位: PSI (最小目盛: 10 PSI)

圧縮圧力測定する車輌の整備書に明記されている測定単位を確認し、測定単位に合うゲージの目盛を読み取ってください。また、単位がMpaやKpaが用いられている場合は下記の単位換算表を参照してください。

<単位換算表>

	Мра	Кра	kg∕cm²	Ваг	P S I
Мра	1	1000	10.197	1 0	1 4 5. 0 3 8
Кра	0.001	1	0.0102	0.01	0.145
kg/cm²	0.09806	98.0665	1	0.98066	14.2233
Ваг	0. 1	1 0 0	1. 0197	1	14.5038
PSI	0.00689	6.895	0.0703	0.06894	1

※アダプターの取り付け方



アダプターを取り付ける際は、工具を使用せず手で取り付けてください。工具を使用し取り付けると、Oリングを破損させる場合があります。

M18-1.5

■メンテナンス・保管

- ・本製品が汚れた場合は、水や洗剤は使用せず、軟らかい布で拭いてください。
- ・ホース先端、アダプターのOリングが破損した場合は、交換してください。
- ・高温・多湿な場所や、ホコリの多い場所には保管しないでください。常温で清潔な場所 に保管してください。

■廃棄について

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

■所有者・使用者責任

- ・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書(警告文)を良く読み、理解しなければなりません。資格を持ち、自動車の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
- ・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
- ・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持 するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事 が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意

- ・安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用してください。
- ・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
- ・必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないよう にしてください。
- ・ 誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の 保証、並びに責務は無効となります。
- ・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

■故障について

・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービ スまでお問い合わせください。

■販売元

・株式会社ワールドツール

〒361-0056 埼玉県行田市持田2091-1

TEL: 048-564-6970 (代)

FAX : 048 - 564 - 6971

■カスタマーサービス

TEL: 048-564-3727

受付時間:月~金 10:00~18:00